

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ШПРИЦ ПЕРЕКАЧНОЙ

Шприц может использоваться для прямой перекачки между двумя емкостями.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите на штуцеры головки шприца шланги.
2. Опустите конец шланга в емкость с маслом (или др. жидкостью, к работе с которой шприц пригоден)
3. Движением штока откачивайте и нагнетайте жидкость.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ перекачивать :

Шприц GR45250 – масла , спирты , антифриз , вода , дизельное топливо , керосин , тормозная жидкость и пр.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шприц– 1 шт
2. Шланги – 2 шт
3. Паспорт – 1 шт
4. Упаковка – 1 шт

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:

ИЗДЕЛИЕ: шприц плунжерный

модель _____

Артикул GR_____.

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

ШТАМП ПРОДАВЦА